

## WÓZKI DO BRAM PRZESUWNYCH

Wymienione poniżej wymiary nie odzwierciedlają stanów magazynowych

	opis
	<p><b>Wózek bramowy WB</b></p> <p>WB-5/80</p> <p>WB-5/70</p> <p>Nośność wózka: do 500 kg.</p> <p>W opcji występuje z rolkami poliamidowymi</p>
	<p><b>Wózek bramowy WB regulowany</b></p> <p>WB-5/80 REG</p> <p>WB-5/70 REG</p> <p>Nośność wózka: do 500 kg.</p> <p>Podstawa regulowana umożliwia dokładne wyregulowanie bramy względem napędu.</p> <p>W opcji występuje z rolkami poliamidowymi.</p>
	<p><b>Wózek bramowy WB ECO</b></p> <p>WB-5/80 ECO</p> <p>WB-5/70 ECO</p> <p>Nośność wózka: do 400 kg.</p>
	<p><b>Wózek bramowy WB ECO regulowany</b></p> <p>WB-5/80 ECO REG</p> <p>WB-5/70 ECO REG</p> <p>Nośność wózka: do 400 kg.</p> <p>Podstawa regulowana umożliwia dokładne wyregulowanie bramy względem napędu.</p>
	<p><b>Wózek bramowy WB</b></p> <p>WB-9/80</p> <p>Nośność wózka: do 900 kg.</p>

	<p><b>Wózek bramowy WB regulowany</b></p> <p>WB-9/80 REG</p> <p>Nośność wózka: do 900 kg.</p> <p>Podstawa regulowana umożliwia dokładne wyregulowanie bramy względem napędu</p>
	<p><b>Wózek bramowy WB</b></p> <p>WB-3/80</p> <p>WB-3/70</p> <p>Nośność wózka: do 250 kg.</p>
	<p><b>Wózek bramowy WB regulowany</b></p> <p>WB-3/80 REG</p> <p>WB-3/70 REG</p> <p>Nośność wózka: do 250 kg.</p> <p>Podstawa regulowana umożliwia dokładne wyregulowanie bramy względem napędu</p>
	<p><b>Wózek bramowy WB</b></p> <p>WB-3/80 wąski</p> <p>WB-3/70 wąski</p> <p>Nośność wózka: do 250 kg.</p>
	<p><b>Wózek bramowy WB</b></p> <p>WB-3/80 spawany</p> <p>WB-3/70 spawany</p> <p>Nośność wózka: do 250 kg</p>
	<p><b>Podstawa regulowana wózka WB</b></p> <p>Podstawa WB</p> <p>Podstawa WB ECO</p> <p>Umożliwia regulację wysokości położenia wózka</p>
	<p><b>Rolka najazdowa</b></p> <p>RN-1/80</p> <p>RN-1/70</p> <p>Stosowana wraz z gniazdem najazdowym powoduje dokładny i delikatny podjazd bramy do słupka wieńczącego</p>

	<p><b>Gniazdo najazdowe</b></p> <p>GN</p> <p>Stosowne wraz z rolką najazdową powoduje dokładny i delikatny podjazd bramy do słupka wieńczącego</p>
	<p><b>Rolka górna prowadząca nylonowa</b></p> <p>RPN-24</p> <p>RPN-33</p> <p>RPN-36</p> <p>Rolka ustawiająca położenie bramy w pionie</p>
	<p><b>Rolka górna prowadząca stalowa</b></p> <p>ZSG-42</p> <p>ZSG-47</p> <p>Rolka ustawiająca położenie bramy w pionie</p>
	<p><b>Listwa zębata</b></p>